

LIMNING VINDRUTA WÜRTH ULTIMATE RUTLIM

Art nr	produkt	förpackning
0890023801	VINDRUTELIM ULTIMATE	310ml
0890023831	VINDRUTELIM ULTIMATE	400ml
0890024021	VARIOPRIMER	20ml
0890024101	VARIOPRIMER	100ml
08900241	GLASRENGÖRINGSSPRAY	500ml

Würth vindrutelim Ultimate är ett högmoduligt 1K vindrutelim anpassat för nordiskt klimat med kort kör iväg tid och goda härdningsegenskaper ända ner till -10°C. Produkten uppfyller OEM specifikationer. Används tillsammans med Würth varioprimer som är en kombinerad primer, aktivator.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD FÖR FÖRPRIMADE GLASRUTOR

1. Rengöring förberedelse



Rengör glas med glasrengörare. Använd luddfri torkduk.

2. Primer, aktivator



Applicera ett tunt lager Varioprimer på den förprimade ytan och den gamla limbädden för aktivering av primer och limbädd.

3. Avluftning



Säkerställ avluftning av Varioprimer minst; 10 minuter, max 2 timmar.
Tjockare skikt påverkar avluftningstiden.

4. Limning



Applicera limbädd enligt rekommendation. Montera och fixera glaset inom 15 minuter.

5. Härdning och kör i väg tid



Kör i väg tid för limmet med dubbla Air bags är 60 minuter. Observera att lägre temperaturer påverkar härdningstiden.

* Tider baseras på +23 °C och 50% rhf

REKOMMENDERAD METOD FÖR GLAS MED KERAMISK KANT

Metoden rekommenderas även mot rutor av PMMA eller PC samt även direkt mot glas. Det är dock av största vikt att säkerställa mattslipning av ytan där primer och lim skall appliceras. Keramiskt eller diamanbelagt slipmaterial är att föredra.

6. Rengöring förberedelse



Mattslipa glaskant där primer limbädd skall appliceras.

Rekommenderad kornstorlek 280-400.

7. Rengöring förberedelse



Rengör glas och förprimad kant med glasrengörare. Använd luddfri torkduk.

8. Primer, aktivator



Applicera ett tunt lager Varioprimer på glaskanten och den gamla limbädden.

Använd filtapplicator.

9. Avluftning



Säkerställ avluftning av Varioprimer minst 10 minuter max 2 timmar*

Tjockare skikt påverkar avluftningstiden

:

10. Limning



Applicera limbädd enligt rekommendation och montera och fixera glaset inom 15 minuter*.

11. Härdning och kör i väg tid



Kör i väg tid för limmet med dubbla Air bags är 60 minuter*. Observera att lägre temperaturer påverkar härdningstiden.

* Tider baseras på +23 °C och 50% rhf